# 取扱説明書



# WAGO PLC直結32点コネクタ端子台 棒端子/平型端子専用タイプ『PM-32 735シリーズ』

製品を安全にご使用頂くために作業説明に従った正しい作業を行って下さい。

# 1. 使用工具

# ◆ 7 3 5 - 5 mmピッチ品用ドライバー工具

210-720 (絶縁タイプ)

210-350/01 (国産ミニタイプ

その他、ボタンが確実に押せる上記同等サイズのドライバ工具 作業には必ず適正な寸法,形状の操作ドライバーをご使用下さい。



写真は 210-720

# 2. 棒端子/平型端子加工

必ず推奨棒端子/平型端子を御使用下さい。また各端子は端子メーカー指定の工具で加工して下さい。

#### 推奨棒端子/平型端子


	棒端子				
メーカー/種類	型番	より線範囲(mm²)	湘方		
ニチフ/裸圧着棒端子	TCO. 3-9. 5	0. 2-0. 5	絶縁キャップ若しくは絶縁チューブが必要		
ニチフ/絶縁被覆付 センターピン端子	TGN TC-1.25-9T	0. 3-1. 65	絶縁被覆付き、加工後寸法(約 6.0 x 約 4.5)		
	TGN TC-1.25-11T	0. 3-1. 65	絶縁被覆付き、加工後寸法(約 6.0 x 約 4.5)		
ニチフ/絶縁被覆付 センターピン端子ダブル	TGWV TC-1.25-9T	0. 3-1. 65	絶縁被覆付き		
	TGWV TC-1. 25-11T	0. 3-1. 65	絶縁被覆付き		
ニチフ絶縁被覆付端子	TMEV TCO. 3-9. 5	0. 2-0. 5	絶縁被覆付き、加工後寸法(約 5.4 x 約 4.5)		
大同端子/棒端子	A-0. 3	0. 1-0. 3	絶縁キャップ若しくは絶縁チューブが必要		
	A-0. 5	0. 2-0. 5	絶縁キャップ若しくは絶縁チューブが必要		
	A-1. 25N	0. 25-1. 65	絶縁キャップ装着寸法(約 5.0 x 約 4.8)		
JST/棒端子	TUB-0. 5	0. 2-0. 5	絶縁キャップ若しくは絶縁チューブが必要		
ニチフ/平型端子	BT0. 75-11	0. 3-0. 75	絶縁キャップ装着寸法 (約 4.2 x 約 3.8)		
大同端子/平型端子	AP-1. 25S	0. 25-1. 65	絶縁キャップ装着寸法(約 5.0 x 約 4.8)		
JST/平型端子	1. 25-3AF	0. 25-1. 6	絶縁キャップ装着寸法(約 5.0 x 約 4.8)		


2011/08/19 現在

先端サイズ φ 1.5 棒端子の離線について (2011/08/19 追記)


以前ご案内していた先端 $_{\phi}$ 1.5の棒端子「TC1.25-11S」「TC1.25-11S・ST」を離線する際にプッシュボタンを押しても抜きにくい端子台が確認されています。その際はプッシュボタンを完全に下げた状態で棒端子をつまんで左右に回転させながら離線して下さい。

棒端子先端にらせん状の浅い傷がつく事がありますが再使用可能です。ただ今後メンテ等で何度も結線・ 離線作業が予想される場合は上記表の棒端子に変更する事をお奨め致します。 結線後の棒端子/平型端子のスリーブ部に応力が加わらないように、電線の引き止めなど 行って御使用下さい。(下図御参考)






## 3. 結線及び離線作業



- ①棒端子/平型端子を電線挿入口に突き当たるまで差し込みます。 挿入の際には工具は不要です。
  - 端子はスプリングでクランプされます。
- ②電線を軽く引っ張り確実に結線されているか 確認して下さい。
- ③離線の際はドライバー工具でプッシュボタンを 押しながら電線を引っ張って下さい。

# ご注意!

- ・本製品は「一対一接続回路」のコネクタ端子台 製品ではございません。
- ・接続される機器の回路などをよくご確認の上 ご使用ください。
- 4. PM-32 735シリーズの概要
- 4. 1. タイプ表記



PM-32 735シリーズのコネクタ右横に タイプを白シルク上にレーザで印字しています。

「型番表記が小さいので見難い」「同じタイミングで違う機種を発注した時、型番が似ているので間違いやすい」などの事を考慮致し、コネクタ右横のスペースを利用してそれぞれのタイプを大きく表記したものです。

タイプを見て頂ければ、「コネクタ種類」「回路」 「端子台」が一目でわかります。

# 型式とタイプ

## 型式命名基準

РМ	_	M	3 2	A	_	735	– <u>ғ</u>
1		2		3		4	(5)

①シリーズ名:「PM」

②コネクタ:「M・・MILコネクタ」「F・・ネジコネクタ (注1)」

③回路: 「A・・OMRON 型入力タイプ」「B・・OMRON 型出力タイプ」

「C・・三菱電機型入力出力兼用タイプ」「D・・Keyence 型入力出力兼用タイプ」

④端子台:「735・・735 シリーズ (5mm ピッチ品)」(タイプ表記では、④の735 は「5」としています)

⑤フランジ付き:「無し:通常品」「F・・ネジフランジ付き(受注生産品)」


注1: Tyco AMP社「型番:1747053」(富士通コンポーネント社:FCN360 シリーズに嵌合可能)

例:型番「PM-M32A-735」  $\rightarrow$  「Type-MA5」 型番「PM-M32B-735」  $\rightarrow$  「Type-MB5」 型番「PM-F32C-735」  $\rightarrow$  「Type-FC5」 型番「PM-M32D-735」  $\rightarrow$  「Type-MD5」

Keyence型 (D回路) には MIL34 Pのみです。(F タイプのコネクタはありません)

本取扱説明書内でも「型番」を「タイプ」で表現する場合があります。 タイプ表記部は、シールスペースとして、縦 $12\,\mathrm{mmx}$ 横 $30\,\mathrm{mm}$ 程度のシールが御使用頂けます。 PLC信号名や接続対象の機器・ユニット等を表記して頂けます。


#### タイプ表記部



#### 御使用例



#### 4. 2. 各部説明






本体に簡易ストッパ金具が付いていますので、アルミ製35mm DINレールにストッパー不要で固定可能です。 レールストッパ分のコストダウンと省スペース化が可能です。

- \*ネジフランジタイプには簡易ストッパー金具は付いていません。
- \*アルミ製以外のDINレールの場合、別途ストッパーが必要となる場合があります。

# 4. 3. 全機種統一デザイン



PM-32 735シリーズは全て同じデザインですから、PLCメーカーが変わった時でも適合する機種を選定すれば同じ端子台の位置に同じ作業で結線が行えます。

PLCの信号はグレーの端子台に、そして コモンはライトグレーの端子台にコネクタ を通じて接続されます。


つまり端子台マーカー通りに結線すれば信 号線やコモン線はPLCに接続されます。

信号局は前列左から整列しています。 またコモン端子台はC1が右下段、C2は 右上段にあります。


# 4. 4. 基板マーカー

PM-32 735シリーズの基板にはPLC信号イメージのマーカーを表記しています。

 $\lceil Type-MA5 \rfloor$  PM-M32A-735



「*Type-MC5*」 PM-M32C-735



「 $Type - \blacksquare A5$ 」「 $Type - \blacksquare B5$ 」「 $Type - \blacksquare D5$ 」の機種は 10 進数で基板マーキング、「 $Type - \blacksquare C5$ 」の機種は 16 進数で基板マーキングしています。

接続されるPLCのイメージですから、結線作業の際に間違が起こりにくいといえます。 タイプ表記部にPLC信号名などをシール貼り付け頂ければ、より間違いにくい端子台 マーキングとして御使用頂けます。

(「4.1.タイプ表記」ご参照)

## 4. 5. コネクタ種類とコネクタピン配列

PM-32 735ではMILコネクタとネジコネクタの2種類のコネクタ種類があります。 MILコネクタはOMRON社の「XG4A-4031 (A, B, C回路の機種)」「XG4A-3431 (D回路の機種)」を実装しています。


またネジコネクタはTycoAMP社の「1747053」を実装しております。 このコネクタには、富士通コンポーネント社の「FCN360」シリーズも嵌合可能です。

MILコネクタの番号の付け方はメーカー毎に異なる場合があります。 回路のご確認や結線作業の際はMILコネクタの▲マーク位置や極性スロット向きをご確認下さい。

MILコネクタ実装機種ではネジコネクタのA1ピンがMILの1番ピン(▲マーク)に、B1ピンが MILの2番ピンになるようにデザインしています。


以下はA17ピンがMIL33番ピン、B17ピンがMIL34番ピン。

そしてA20ピンがMIL39番ピン、B20ピンがMIL40番ピンに相当します。



PM-32 735シリーズのA、B、C回路タイプ(MIL40P実装機種)と各社PLCとの接続には、PMシリーズのコネクタケーブルASタイプがお奨めです。

\*PMコネクタケーブルASタイプ:FCN40P⇔MIL40P、MIL極性スロット、外側、一対一ストレート




# 4. 6. 信号端子台

PM-32 735の左側に実装されているグレーの端子台は、適合PLCにストレートコネクタケーブルで接続するとPLCの信号ピンに接続されます。

適合PLCを正しく選定頂ければ下段左下が原点(一番若い番号の信号極)として信号が整列しますので、現場作業の際に間違いにくくなります。

カバーやフタ等ではなく基板にマーキングがありますから、結線間違いが発生しにくいデザインです。




PM-32 735にはWAGO735シリーズ(5mmピッチ品)が実装されています。 電線接続範囲は使用される端子の仕様書やカタログをご参照下さい。

結線作業方法や使用工具は、本資料の「3. 結線作業」をご参照下さい。

# 4. 7. コモン端子台と電源横渡し

PM-32 735の右側に実装されているライトグレーの端子台「C1」「C2」は、適合PLCのコモンピンに接続されています。コモン端子台はそれぞれ4極の端子台ですので電源分岐も可能です。


例: 「*Type-MA5*」に 00 番 3 線式 N P N センサーを使用する場合(回路図をご参照下さい)



センサ信号の「000」は信号端子台「000」に、そして PLC の「COM」は「Type-MA5」の「C1」に接続されますので、「C1」に+24V を接続します。

「C2」は PLC と接続されていませんので何も接続しなくても動作しますが、電源分岐を行う場合 0V を接続します。「C1」及び「C2」の端子台は最大 12A まで通電可能です。

例:「Type-MA5」から「Type-MA5」への電源横渡し




ご注意: PM-32 735シリーズの回路図をよくご確認の上、電源配線を行って下さい。 「PM-32 735のD回路タイプ」や「PNP-NPN混在でのご使用時」には 「C1」「C2」に接続する極性が変わる場合があります。

# 5. DINレールへの取付け方法


#### 装着方法

- ①DINレールの上部にケースのフックを引っ掛けて位置を決めます。 フックを引っ掛けただけの状態では簡単に左右に移動させる事が可能です。
- ②位置が決まりましたらケースの下部(端子台でも可)を押してDINレールに装着します。 アルミ製DINレールの場合、簡易金具がDINレールに噛み込みますので固定は完了です。 アルミ製以外のレールやレールを垂直にして御使用される場合、絶対に固定位置から移動しては いけない場合などは、DINレールストッパー(別売: 249·116、249·117等)を御使用下さい。



#### 取外し方法

- ①マイナスドライバ工具をケース足に引っ掛けて、ロックを外す方向に少し力を入れます。
- ②さらにマイナスドライバをナナメにするとロックが外れますので、片手で抑えます。
- ③片手でケース部を押さえたまま反対側も同じ作業でロックを外すと、レールから取外せます。



ご不明な内容等ありましたら下記の事業所にお問い合わせ下さい。

ワゴジャパン株式会社 本 社 東京都江東区亀戸 1-5-7 日鐵 ND タワー Tel:03-5627-2050 Fax:03-5627-2055